HYUNDAI

Manual de Operaciones e instrucciones de seguridad

HYPL01

cepillo electrico

PRESENTACIÓN

Para obtener el mejor rendimiento de esta máquina hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de su Herramienta. Tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	HYPL01
ALIMENTACIÓN	230V~50HZ
POTENCIA CONSUMIDA	710W
BASE	82X2MM
VELOCIDAD	14.000RPM/min-1

ACCESORIOS

- Guia de corte
- Manual de instrucciones

ETIQUETAS

Colector de Polvo

Agarre Ergonómico - Anti Deslizante

➡ LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES. Cerciórese que toda persona que use la máquina haya leído este manual.

Estas páginas le enseñarán sobre el uso seguro del equipo. A menudo el usuario de una máquina no tiene experiencia previa, no ha sido instruido correctamente, o no ha leído el Manual de Instrucciones, ni las instrucciones ubicadas en la unidad, antes de usarla por primera vez.

Todas las personas que usen un equipo cortante deberán aprender la diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y los que significarán las prácticas inseguras y peligrosas de la misma.

➡ EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR EXTREMADAMENTE PELIGROSO PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN ALREDEDOR E INCLUSO PARA EL EQUIPO MISMO.

Si al desembalar la máquina detectara algún daño producido durante el transporte, NO LA PONGA EN SERVICIO. Contrólela en alguno de los talleres autorizados y eventualmente que sea reparada.

Antes de comenzar a operar la máquina, lea, preste atención y siga atentamente todas las instrucciones que se encuentran en la máquina y en los manuales.

Familiarícese totalmente con los controles y el uso correcto de la herramienta.

Por favor, preste especial atención cuando vea el siguiente símbolo de advertencia:

WARNING - PRECAUCIÓN - ATENCIÓN

Este símbolo es empleado para alertar al usuario sobre operaciones y usos que implican riesgo de daño físico o peligro de muerte cuando las instrucciones no son seguidas estrictamente.

TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO.

Controle que el voltaje de alimentación sea igual al de la máquina.

Verifique que el voltaje de alimentación coincida con las especificaciones de la chapa de identificación.

Por razones de seguridad, utilice SIEMPRE la máquina en circuitos de alimentación que posean un DISYUNTOR DIFERENCIAL para una corriente de fuga o inferior a 30 mA, de acuerdo a la norma.

Controle SIEMPRE que le cable de prolongación no presente daños en su aislación en todo su largo como así también su enchufe y el estado de la máquina. UNA HERRAMIENTA DAÑADA NO DEBE SER USADA.

En caso de que el cable de alimentación debiera ser reemplazado, concurra a un Centro de Servicios Autorizado, según consta en el Certificado de Garantía.

ÁREA DE TRABAJO

Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada. Los bancos de trabajo atestados y los lugares oscuros provocan accidentes.

Mantenga alejados del área de trabajo a los niños, espectadores y visitantes cuando la herramienta está en operación, una distracción puede ser causa de accidentes.

NO USE la máquina en ambientes explosivos o en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables. Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían inflamarlos.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

Las herramientas con doble aislación están equipadas con una ficha con contactos polarizados. NO USE adaptadores.

No exponga las herramientas a la lluvia o a condiciones de alta humedad.

NO ABUSE del cable de alimentación. NUNCA transporte la máquina colgando del cable, ni tire del cordón para desconectarla.

Una herramienta dañada NO DEBE SER USADA. Mantenga el cable de alimentación lejos de bordes afilados o abrasivos, calor, aceite o partes en movimiento. Detenga el trabajo inmediatamente si el cable resultara dañado y no vuelva a usar la máquina hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

Si utiliza un cable de prolongación recuerde que su sección debe ser proporcional a su longitud: a mayor prolongación, mayor deberá ser la sección del cable. Use cables. Use únicamente prolongaciones que posean su correspondiente puesta a tierra.

Controle SIEMPRE que el cable de prolongación no presente daños en su aislación en todo su largo como así también su enchufe y el estado de la máquina. Use cables de prolongación aprobados para uso en exteriores.

En caso que el cable de alimentación debiera ser reemplazado, concurra a un Centro de Servicios Autorizado, según consta en el Certificado de Garantía.

SEGURIDAD PERSONAL

➡ POR RAZONES DE SEGURIDAD, AQUELLOS QUE NO ESTÉN FAMILIARIZADOS CON SU OPERACIÓN, NO DEBEN UTILIZARLA.

NO USE la máquina si ha tomado alguna bebida alcohólica, medicinas o drogas. Manténgase alerta mientras usa la máquina.

Use ropa de trabajo adecuada. NO USE ropa suelta, bufandas o collares que pudieran quedar atrapadas en las partes rotantes. Si tiene el cabello largo recójaselo o use un gorro protector para contenerlo. Si trabaja a la intemperie, lleve calzado antidelizante.

Utilice SIEMPRE el equipo de protección: anteojos de seguridad (los anteojos y los de sol no son de seguridad), máscara antipolvo, protección auditiva, calzado y casco de seguridad, según las necesidades del trabajo a ejecutar.

Cuando efectúe tareas que puedan producir polvo, use máscara antipolvo.

Asegúrese que el interruptor esté apagado antes de enchufar la herramienta.

No camine con el dedo colocado sobre el gatillo de la máquina. Retire las llaves y trabas que pudiera tener la herramienta antes de ponerla en movimiento.

Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase firme y en posición estable y segura.

Después de usar la máquina guárdela en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

USE abrazaderas o morsas para sujetar la pieza al banco de trabajo. Sujetarlo con la mano es peligroso y puede provocar la pérdida de control.

NO FUERCE la herramienta ni la emplee para tareas para las que no fue diseñada.

NO USE la máquina si el interruptor no puede volver a la posición de “desconectado”. Su uso en estas circusntancias es peligroso. Una máquina dañada NO DEBE SER USADA y debe ser reaparada a la brevedad.

DESCONÉCTELA DE LA RED, ANTES DE EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.

Conserve la herramienta limpia y conveniéntemente lubricada. Mantenga los utensilios cortantes bien afilados.

Controle posibles desalineamientos, roturas, tornillos flojos y partes que pudieran afectar su uso seguro.

USE sólo los accesorios indicados por el fabricante, aquellos no indicados pueden tornar peligroso su uso.

PRÁCTICAS SEGURAS PARA SU USO

Sea cuidadoso con su uso.

Cuando tenga que cambiar o ajustar las cuchillas debe desenchufar la maquina para prevenir un arranque accidental.

Nunca retire las virutas o el polvo de las cuchillas con los dedos, use un pincel.

Ajuste bien todo los tornillos que sostienen la cuchilla.

Tenga cuidado al apagar el motor, que las cuchillas siguen girando, apoye la herramienta de costado.

Inspeccione con mucho cuidado la madera que va a cepillar, en busca de clavo, tornillos, etc.

Nunca cepille una madera sosteniendola sobre la pierna o con las manos.

USO

Colocación y regulación de las cuchillas

Para sacar los portacuchillas use una llave 8mm , para aflojarlos atornille los 3 bulones (atornillar afloja y desartonillar apreta) retire la cuchilla deslizandola de costado, retirela. Si el segundo filo no fue usado, invierta la cuchilla y vuelvala a utilizar.
Vuelva a colocar el portacuchillas en la ranura con el filo apuntando hacia el frente y arriem la cabeza de los bulones. Controle la altura de la cuchilla con respecto a la base fija.
Una vez ajustada con los tres bulones, repita el procedimiento con el otro portacuchillas.

Compruebe que las cuchillas hallan quedado correctamente en altura usando una regla de madera, apoyandola sobre la base fija.

Si las cuchillas estan fuera de altura la maquina dejara un escalon en el comienzo o en el final de la carrera de cepillado y un escalon lateral si las cuchillas estan inclinadas.

No continue cepillando si las cuchillas se han desafilado.

Las pasadas de terminacion se hacen regulando la profundidad de corte al minimo y avance a baja velocidad.

Para comenzar el cepillado apoye de plano solamente el frente de la base ajustable, encienda el motor y cuando este tome velocidad comience a avanzar lentamente.

El boton de traba de gatillo da la posibilidad de dejar funcionando la maquina de forma continua.

Colocando la guia lateral de lado derecho,al apoyarla contra una cara cepillada le permitira cepillar la segunda con

exactitud a 90 grados con respecto a la primera (en escuadra)

LIMPIADO Y MANTENIMIENTO

La máquina no requiere ningún mantenimiento especial. En forma regular se deben limpiar las ranuras de ventilación.

Reparación

En caso de eventuales averías, deje que un técnico especializado o un taller de atención al cliente verifiquen y reparen el aparato

Medioambiente

En caso de que después de un largo uso se hiciera necesario reemplazar esta máquina, no la deseche entre los residuos domésticos. Deshágase de ella de una forma que resulte segura para el medioambiente.
Los desechos producidos por las máquinas eléctricas no se pueden tratar como desechos domésticos comunes. Hay que reciclarlos allí donde existan las instalaciones apropiadas.
Consultar al organismo local o al revendedor para solicitar información acerca de su recogida y eliminación.

Garantía

Véanse adjuntas los plazos y condiciones de garantía.